

STORM



ΦΡΑΠΕΔΙΕΡΑ ΧΕΙΡΟΣ | HANDHELD DRINK MIXER | BLACK PLUS | 06-12366

Οδηγίες Χρήσης | Instructions Manual
Ελληνικά (GR) | English (EN)

Αγαπητέ Καταναλωτή,

Σας ευχαριστούμε για την αγορά της συσκευής Storm.

Στο παρόν εγχειρίδιο θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες χρήσης του προϊόντος.

Ευχόμαστε να απολαύσετε τη νέα σας συσκευή!

Dear Customer,

Thank you for purchasing an Storm appliance.

In the manual you will find product instructions.

We hope you will enjoy your new appliance!

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης, και εάν είναι δυνατόν το κουτί με όποια συσκευασία. Εάν παραχωρήσετε τη συσκευή σε άλλα άτομα, μεταφέρετε τους το εγχειρίδιο αυτό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- 01.** Βεβαιωθείτε ότι η τάση της κεντρικής τροφοδοσίας σας αντιστοιχεί στην τάση της ηλεκτρικής συσκευής (220-240V).
- 02.** Για να προστατευτείτε από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
- 03.** Μην αφαιρείτε το μοτέρ από το σώμα της συσκευής διότι δεν υπάρχουν εξαρτήματα που να μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη.
- 04.** Αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα όταν δε χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- 05.** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο. Ζητήστε βοήθεια από έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
- 06.** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 60 δευτερόλεπτα συνεχόμενα. Μην επεξεργάζεστε πολύ μεγάλη ποσότητα υγρών με τη συσκευή.
- 07.** Μην τοποθετείτε τα δάχτυλα σας ή άλλα αντικείμενα (μαλλιά, ρούχα, εργαλεία κουζίνας, μαχαίρια, κατασβίδια κλπ) κοντά στον αναδευτήρα όταν η συσκευή βρίσκεται σε χρήση.
- 08.** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν ο αναδευτήρας έχει υποστεί φθορές ή έχει λυγίσει.
- 09.** Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω, μέσα ή κοντά σε φούρνο μικροκυμάτων, καθώς και σε ηλεκτρική εστία ή γκαζιού.
- 10.** Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεις, εκτός εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής.
- 11.** Πάντα να επιβλέπετε τη συσκευή όταν βρίσκεται σε χρήση.
- 12.** Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- 01.** Τοποθετήστε τα υλικά σας μέσα σε ένα ποτήρι.
- 02.** Συνδέστε το καλώδιο της συσκευής στην πρίζα.
- 03.** Τοποθετήστε τον άξονα ανάδευσης μέσα στο ποτήρι και πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας που βρίσκεται στη λαβή για μερικά δευτερόλεπτα.
- 04.** Μην βγάζετε τον άξονα ανάδευσης από το ποτήρι όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Εάν θέλετε να τον αφαιρέσετε από το ποτήρι, βεβαιωθείτε ότι πρώτα έχει σταματήσει εντελώς.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

01. Αφαιρέστε το καλώδιο της συσκευής από την πρίζα πριν τον καθαρισμό της.
02. Για να καθαρίσετε τη συσκευή, ξεπλύνετε τον αναδευτήρα με ζεστό νερό και στεγνώστε τον με ένα καθαρό πανί.
03. Μην τοποθετείτε τη συσκευή στο πλυντήριο πιάτων.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Μοντέλο.: 06-12366

Voltage.: 220-240V ~ 50Hz

Rating Wattage.: 25W

Μέγιστος Χρόνος Λειτουργίας: 60sec

Σύμφωνα με την οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (οδηγία της Ευρωπαϊκής κοινότητας 2012/19 / ΕΕ), τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα πρέπει να συλλέγονται και να υφίστανται επεξεργασία ξεχωριστά. Εάν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή στο μέλλον χρειάζεται να ξεφορτωθείτε το προϊόν παρακαλείται να ΜΗΝ το πετάξετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με το ισχύον UNE EN – 60335, συνιστάται ότι εάν το εύκαμπτο σύρμα είναι κατεστραμμένο, μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό, διότι χρειάζεται ειδικά εργαλεία για την αντικατάσταση του.



ATTENTION

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this appliance to other people, please also pass on the operating instructions.

IMPORTANT INFORMATION

- 01.** Ensure that the main voltage rating of your power supply corresponds to the voltage requirements of the appliance (220-240V).
- 02.** To protect yourself against the risk of electrical shock, do not immerse the motor unit in water or the other liquid.
- 03.** Do not remove the motor inside of the housing, because there are no user serviceable parts inside.
- 04.** Disconnect the power cord from the plug when the appliance is not in use.
- 05.** Do not operate the appliance if the cord is damaged. Seek help from a qualified technician.
- 06.** Do not use the appliance for more than 60 seconds continuously. Do not overload the appliance by putting in too much liquid.
- 07.** Never insert your fingers or any other objects (hair, clothes, cooking utensils, knives, screw drivers etc.) near the stirrer when the appliance is in use.
- 08.** Do not use the appliance if the stirrer is damaged or curved.
- 09.** Do not place the appliance on, near or in microwave oven, electric oven or gas oven. Keep the appliance away from flammable objects or other heat source.
- 10.** This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 11.** Always supervise the appliance when it is in use.
- 12.** The appliance is intended for domestic use only.

INSTRUCTIONS FOR USE

- 01.** Place the ingredients inside a cup.
- 02.** Plug in the appliance.
- 03.** Place the mixer shaft in the cup and press and hold the power button on the handle for a few seconds.
- 04.** Do not remove the mixer shaft from the cup while it is running. If you want to remove it from the cup, make sure it has stopped completely first.

CLEANING

- 01.** Unplug the cord from the outlet before cleaning the appliance.
- 02.** In order to clean the appliance, rinse the stirrer with warm water and wipe it with a clean cloth.
- 03.** Do not place the appliance in the dishwasher.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Model.: 06-12366

Voltage.: 220-240V ~ 50Hz

Rating Wattage.: 25W

Maximum Operating Time: 60sec

According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available. In order to fulfill ruling UNE EN-60335, we indicate that if the flexible wire is damaged, it can only be substituted by a technical service recognized by authorised organization, as per special tooling is required.



ESTIA HOME ART A.E.

Εισαγωγή και Εμπορία Οικιακών Ειδών
Αναγεννήσεως, Θέση Ντρασσαριά, Ασπρόπυργος, 19300
Τηλ: 216 900 1064 | E-mail: info@estiahomeart.com
www.estiahomeart.com



GR 1611.0015
001615-102016
Intertek



intertek
Your Quality Partner