



estia

HOME ART



ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΕΡΟΚΟΥΕ | TOASTER ΕΡΟΚΟΥΕ | 06-12151

Οδηγίες Χρήσης | Instructions Manual

Ελληνικά (GR) | English (EN)

Αγαπητέ Καταναλωτή,

Σας ευχαριστούμε για την αγορά της συσκευής Estia.

Στο παρόν εγχειρίδιο θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες χρήσης του προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.estiahomeart.gr.

Ευχόμαστε να απολαύσετε τη νέα σας συσκευή!

Dear Customer,

Thank you for purchasing an Estia appliance.

In the manual you will find product instructions.

For further information you please visit www.estiahomeart.gr

We hope you will enjoy your new appliance!

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης, και εάν είναι δυνατόν το κουτί με όποια συσκευασία. Εάν παραχωρήσετε τη συσκευή σε άλλα άτομα, μεταφέρετε τους το εγχειρίδιο αυτό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- 01.** Βεβαιωθείτε ότι η τάση της συσκευής αντιστοιχεί σε αυτή της παροχής σας (220V-240V 50/60Hz AC).
- 02.** Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλο σκοπό πέρα από τον προκαθορισμένο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, ιδιαίτερα κακή χρήση, μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές από ηλεκτροπληξία, ή τη θερμότητα.
- 03.** Οποιαδήποτε επισκευή ή συντήρηση της συσκευής θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένους τεχνικούς.
- 04.** Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε οχήματα που βρίσκονται σε κίνηση, καθώς και σε εξωτερικούς χώρους που υπάρχει υγρασία. Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με εξαρτήματα μη εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- 05.** Ελέγξτε τη συσκευή τακτικά για το αν λειτουργεί σωστά, και κυρίως το καλώδιο. Οι ακίδες του καλωδίου ρεύματος πρέπει να είναι καθαρές, λείες και χωρίς αποχρωματισμούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν αυτή ή κάποιο μέρος της έχουν υποστεί φθορά, διότι μπορεί να προκληθούν σοβαρά ατυχήματα όπως ηλεκτροπληξία, κίνδυνος πυρκαγιάς ή τραυματισμοί. Η συσκευή είναι πιθανό να υποστεί φθορές εάν καταπονηθεί (π.χ. από υπερθέρμανση, μηχανικό ή ηλεκτρικό σοκ, υγρασία) ή εάν υπάρχουν ρωγμές, υπερβολικά ξεφτισμένα μέρη ή παραμορφώσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, αφαιρέστε τη συσκευή από το ρεύμα και ζητήστε βοήθεια από έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
- 06.** Το ψωμί, τα κέικ, τα αρτοσκευάσματα μπορούν να πιάσουν φωτιά εάν θερμανθούν υπερβολικά! Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, κρατήστε τη συσκευή σε μια κατάλληλη απόσταση περίπου 20 εκατοστών μακριά από έπιπλα, τοίχους, ντουλάπια, κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υγρά (π.χ. αλκοόλ) ή κάτω από οποιοδήποτε ευαίσθητο στη θερμότητα ή υγρασία υλικό ή κάτω από ξύλινα έπιπλα.
- 07.** Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα σώματα μέσα στις σχισμές. Μην τοποθετείτε συσκευασμένα φαγητά (π.χ. με αλουμινόχαρτο), ώστε να αποφύγετε το κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή φθοράς της συσκευής. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα αμέσως σε περίπτωση που υπάρχει οποιοδήποτε σημάδι δυσλειτουργίας (π.χ. εάν βγαίνει καπνός από τις σχισμές).

- 08.** Χρειάζεται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε μικρά παιδιά. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με οποιοδήποτε μέρος της συσκευής. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με μειωμένες ικανότητες χωρίς επίβλεψη. Αποθηκεύστε τη συσκευή στεγνή και καθαρή και μακριά από παιδιά ώστε να μη μπορούν να τη φτάσουν. Μην τοποθετείτε σκληρά ή βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
- 09.** Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μια σταθερή, επίπεδη, στεγνή και μεγάλη επιφάνεια ή πάγκο. Μην τοποθετείτε κάποιο πανί ή χαρτί κάτω από τη συσκευή, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή υπερθέρμανσης. Μην τοποθετείτε αντικείμενα στη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Κρατήστε το τραπέζι ή τον πάγκο στον οποίο βρίσκεται η συσκευή καθαρά και στεγνά και σκουπίστε αμέσως υγρά τα οποία τυχαίνει να πέσουν σε αυτά. Μην τοποθετείτε τη συσκευή στην άκρη επιφανειών, ή επιφανειών που έχουν κλίση ή είναι βρεγμένες, όπου η συσκευή μπορεί να πέσει.
- 10.** Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή πάνω σε επιφάνειες που μπορεί να αναπτύξουν θερμότητα όπως (εστία γκαζιού, φούρνο, γκριλ κλπ.)
- 11.** Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. Αφαιρείτε το καλώδιο από την πρίζα, όταν η συσκευή δε βρίσκεται σε χρήση και πριν τον καθαρισμό ή την μετακίνησή της. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τον καθαρισμό. Σηκώστε τη συσκευή από την εξωτερική πλευρά με το μεγαλύτερο πλάτος εάν θέλετε να τη μετακινήσετε ή να τη σηκώσετε.
- 12.** Η συσκευή είναι κατάλληλη για φέτες τοστ, απλά κέικ και αρτοσκευάσματα χωρίς γέμιση ή γλάσο (δηλαδή μαρμελάδα, μαγιονέζα ή γλάσο) και κατάλληλου μεγέθους (12x12cm; ½ έως 2,4cm πάχος). Οι φέτες μπορεί να μην προεξέχουν από τις υποδοχές ή να κολλήσουν ή να μπλοκάρουν. Μην χρησιμοποιείτε τη φρυγανιέρα για ψήσιμο πολύ ξηρών κέικ και αρτοσκευασμάτων (δηλαδή μπισκότων) γεμιστών ρολών ή σάντουιτς.
- 13.** Μην χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά καθαριστικά, σύρματα καθαρισμού ή οποιαδήποτε σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό. Καθαρίστε τη φρυγανιέρα με ένα βρεγμένο σφουγγάρι ή πανί και στεγνώστε προσεκτικά το εξωτερικό της μετά τον καθαρισμό. **ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Η ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ.**
- 14.** Μην βυθίζετε την φρυγανιέρα ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό και μην αφήνετε την υγρασία να έρθει σε επαφή με τη συσκευή. Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στις υποδοχές για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και φθοράς στα στοιχεία θέρμανσης. Εάν βγαίνει καπνός από τις υποδοχές ή το ψωμί θρυμματιστεί ή λυγίσει στις υποδοχές, τότε ακυρώστε αμέσως τη διαδικασία ψήσιματος πατώντας το κουμπί CANCEL και αποσυνδέστε την φρυγανιέρα. Περιμένετε να κρυώσει η φρυγανιέρα, πριν αφαιρέσετε προσεκτικά τις φέτες ψωμιού. Φροντίστε να μην καταστρέψετε τα θερμαντικά στοιχεία σε κάθε πλευρά των υποδοχών.
- 15.** Η συσκευή προορίζεται για οικιακή και παρόμοιες άλλες χρήσεις όπως κουζίνες προσωπικού σε μαγαζιά, γραφεία ή άλλα περιβάλλοντα εργασίας, εξοχικές κατοικίες, από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ κλπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΥΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ!

ΠΡΟΣΟΧΗ

01. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μην τοποθετείτε αντικείμενα ή φαγητά (π.χ. κρύες φέτες του τοστ) ή χαρτί στη συσκευή, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο υπερθέρμανσης στα θερμαντικά στοιχεία.
02. Το εξωτερικό της φρυγανιέρας μπορεί να ζεσταθεί κατά τη λειτουργία. Μην αγγίζετε το εξωτερικό της φρυγανιέρας ενώ η συσκευή χρησιμοποιείται. Κρατάτε πάντα το χέρι, το πρόσωπο και τον βραχίονά σας, καθώς και οποιαδήποτε ρούχα και άλλα ευαίσθητα στη θερμότητα αντικείμενα μακριά από τις υποδοχές κατά τη λειτουργία.
03. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος για τα ψίχουλα είναι στη θέση του πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Διαφορετικά, τα ψίχουλα μπορεί να απανθρακωθούν στο κάτω μέρος της φρυγανιέρας και να κολλήσουν στις επιφάνειες.
04. Πριν από κάθε χρήση βεβαιωθείτε ότι η ρυθμιστής επιπέδων ψησίματος έχει ρυθμιστεί στο σωστό επίπεδο και όχι υπερβολικά πολύ ψηλά.
05. Μην αφαιρείτε τις φέτες ψωμιού που έχουν κολλήσει με δύναμη.

ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑΣ

01. Υποδοχές
02. Λαβή ενεργοποίησης /απενεργοποίησης
03. Ρυθμιστής επιπέδου ψησίματος
04. Πλήκτρο λειτουργίας αναθέρμανσης (REHEAT)
05. Πλήκτρο απενεργοποίησης (CANCEL)
06. Πλήκτρο λειτουργίας απόψυξης (DEFROST)
07. Δίσκος για τα ψίχουλα



ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αφαιρέστε οποιαδήποτε συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί φθορές καθώς και ότι τα μέρη της δεν λείπουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Είναι σημαντικό να αφαιρείτε προσεκτικά όλες τις συσκευασίες καθώς και τυχόν ετικέτες, αλλά μην αφαιρείτε τυχόν προειδοποιητικές ετικέτες ή ετικέτες μοντέλου στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα αντικείμενα στις υποδοχές πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Όταν χρησιμοποιείτε την φρυγανιέρα για πρώτη φορά, μπορεί να παρατηρήσετε καπνό, λόγω της πρώτης θέρμανσης ορισμένων εξαρτημάτων. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Για να μην επηρεαστεί η μυρωδιά και η γεύση του φαγητού σας, θα πρέπει να θερμάνετε τη συσκευή στο επίπεδο ψησίματος 6 πριν τοποθετήσετε οτιδήποτε στη φρυγανιέρα. Εάν η μυρωδιά του καμένου εμφανιστεί ξανά σε μεταγενέστερη χρήση, καθαρίστε τη φρυγανιέρα (δείτε Καθαρισμός και Φροντίδα). Εάν η μυρωδιά του καμένου επιμένει ακόμα και μετά τον καθαρισμό της, ζητήστε βοήθεια από έναν εξειδικευμένο τεχνικό.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ξετυλίγεται πάντα τελείως το καλώδιο τροφοδοσίας, πριν συνδέσετε τη συσκευή στο τροφοδοτικό. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα αντικείμενα στις υποδοχές. Μην εισάγετε αντικείμενα όπως μαχαίρια, κουτάλια ή άλλα μαγειρικά σκεύη για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, εγκαυμάτων ή ζημιάς.

1. Προετοιμάστε τη φρυγανιέρα για χρήση: Ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο τροφοδοσίας, τοποθετήστε τη φρυγανιέρα σε κατάλληλη επιφάνεια και συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα. Κόψτε το φαγητό που θέλετε να τοποθετήσετε σε φέτες ομοιόμορφου πάχους και κατάλληλου μεγέθους.
2. Βάλτε μια φέτα ψωμί σε κάθε υποδοχή της φρυγανιέρας.
3. Γυρίστε το ρυθμιστή επιπέδου ψησίματος για να επιλέξετε το επιθυμητό αποτέλεσμα 1 (ελαφρώς ροδισμένο) έως 6 (πολύ σκούρο).
4. Πιέστε προσεκτικά τη λαβή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μέχρι να ασφαλίσει στη θέση. Το κουμπί CANCEL ανάβει. Σημείωση: η λαβή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης δε θα ασφαλίσει εάν η φρυγανιέρα δεν είναι συνδεδεμένη στο τροφοδοτικό.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- 01.** Μπορείτε να ακυρώσετε τη διαδικασία ψσίματος πατώντας το κουμπί CANCEL.
- 02.** Το απαιτούμενο επίπεδο ρόδισματος εξαρτάται από τις προτιμήσεις σας και το είδος και τη φρεσκάδα των τροφίμων. Για παράδειγμα: ένας σύντομος χρόνος φρυγανίσματος (χαμηλό επίπεδο ψσίματος) είναι αρκετός για το ψήσιμο λευκού ψωμιού ή σταφιδόψωμου. Για το ψήσιμο ψωμιού σικάλεως, πρέπει να επιλέξετε υψηλότερο επίπεδο για να έχετε παρόμοιο αποτέλεσμα.
- 03. ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην τοποθετείτε τα δάχτυλα σας στις υποδοχές, ενώ η φρυγανιέρα είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει.
- 04.** Εάν το ψωμί κολλήσει ή μπλοκάρει στις υποδοχές, απενεργοποιήστε τη διαδικασία (κουμπί CANCEL) και αποσυνδέστε την φρυγανιέρα και αφήστε την να κρυώσει. Στη συνέχεια αφαιρέστε τις φέτες ψωμιού προσεκτικά. Βεβαιωθείτε ότι δεν αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία στα πλαισιά των υποδοχών για να αποφύγετε τυχόν φθορές τις συσκευής ή ατύχημα.
- 05.** Συνιστάται να αδειάζετε τον δίσκο για τα ψίχουλα μετά από κάθε χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να είναι τοποθετημένος ο δίσκος.
- 06.** Εάν πατηθεί ένα από τα κουμπιά λειτουργίας (DEFROST, REHEAT) η φρυγανιέρα επιστρέφει στην κανονική λειτουργία μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος λειτουργίας που έχετε επιλέξει.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ (DEFROST)

Η λειτουργία απόψυξης ενισχύει το χρόνο φρυγανίσματος για το ψήσιμο κατεψυγμένου ψωμιού.

- 01.** Τοποθετήστε φέτες ψωμιού στις υποδοχές και επιλέξτε το κατάλληλο επίπεδο ψσίματος.
- 02.** Πιέστε προσεκτικά προς τα κάτω τη λαβή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μέχρι να ασφαλίσει.
- 03.** Πατήστε το κουμπί DEFROST. Η ένδειξη λειτουργίας του κουμπιού ανάβει.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (REHEAT)

Η λειτουργία αναθέρμανσης μειώνει το χρόνο ψσίματος για το ρόδισμα του ψωμιού.

- 01.** Τοποθετήστε φέτες ψωμιού στις υποδοχές.
- 02.** Πιέστε προσεκτικά προς τα κάτω τη λαβή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μέχρι να ασφαλίσει.
- 03.** Πατήστε το κουμπί REHEAT. Η ένδειξη λειτουργίας του κουμπιού ανάβει.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απενεργοποιείτε πάντα τη φρυγανιέρα χρησιμοποιώντας το κουμπί CANCEL, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και αφήνετε τη φρυγανιέρα να κρυώσει, πριν αφαιρέσετε το δίσκο για τα ψίχουλα, ή καθαρίσετε ή μετακινήσετε τη φρυγανιέρα. Μην βυθίζετε ή τοποθετείτε τη φρυγανιέρα ή το καλώδιο σε υγρά και μη στάζετε υγρά στη φρυγανιέρα για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- 01.** Απενεργοποιήστε τη φρυγανιέρα πατώντας το κουμπί CANCEL, αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα και αφήστε τη φρυγανιέρα να κρυώσει.
- 02.** Τραβήξτε έξω το δίσκο για τα ψίχουλα. Μπορείτε να καθαρίσετε το δίσκο με τα ψίχουλα σε πλυτήριο πιάτων. Στεγνώστε καλά μετά τον καθαρισμό.
- 03.** Πιάστε την φρυγανιέρα και από τις δύο πλευρές και κρατήστε την πάνω από νεροχύτη ή μεγάλο μπολ και γυρίστε την ανάποδα. Ανακινήστε προσεκτικά τα ψίχουλα από την φρυγανιέρα ενώ τη γυρίζετε προς όλες τις κατευθύνσεις. Σκουπίστε το εξωτερικό με ένα υγρό μαλακό πανί. Προσέξτε να μην χυθεί ή στάξει νερό ή άλλα υγρά στη φρυγανιέρα. Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το καλώδιο ρεύματος με τον ίδιο τρόπο. Στη συνέχεια στεγνώστε καλά τη φρυγανιέρα και το καλώδιο ρεύματος με ένα στεγνό μαλακό πανί.
- 04.** Τοποθετήστε το δίσκο για τα ψίχουλα στο κάτω μέρος της φρυγανιέρας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε τη συσκευή σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια, όπου δεν μπορεί να γέρνει ή να πέσει ή να πέσουν άλλα αντικείμενα πάνω της και όπου είναι ασφαλής από παγετό και οποιαδήποτε καταπόνηση (μηχανική ή ηλεκτροπληξία, θερμότητα, υγρασία, άμεσο ηλιακό φως) και όπου είναι μακριά από μικρά παιδιά. Μην τοποθετείτε σκληρά ή βάρια αντικείμενα πάνω στη συσκευή ή σε οποιοδήποτε μέρος της.

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πατώντας το κουμπί CANCEL και αποσυνδέετε το βύσμα ρεύματος, εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.

Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθαρίστε τη συσκευή πριν την αποθήκευση (δείτε «Φροντίδα και καθαρισμός»). Εάν απαιτείται, τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από την αποθήκευση καλωδίου στο κάτω μέρος της συσκευής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Μοντέλο: 06-12151

Τάση: 220V-240V, 50/60Hz

Ισχύς: 815W

Σύμφωνα με την οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (οδηγία της Ευρωπαϊκής κοινότητας 2012/19 / EE), τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα πρέπει να συλλέγονται και να υφίστανται επεξεργασία ξεχωριστά. Εάν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή στο μέλλον χρειάζεται να ξεφορτωθείτε το προϊόν παρακαλείται να ΜΗΝ το πετάξετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με το ισχύον UNE EN – 60335, συνιστάται ότι εάν το εύκαμπτο σύρμα είναι κατετραμμένο, μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό, διότι χρειάζεται ειδικά εργαλεία για την αντικατάστασή του.



ATTENTION

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this appliance to other people, please also pass on the operating instructions.

SAFETY PRECAUTIONS

- 01.** Ensure that the voltage rating of your mains power supply corresponds to the voltage requirements of the appliance (220V-240V 50/60Hz AC).
- 02.** Do not use the appliance for any other purpose than its intended. Any other use, especially misuse, can cause serious injury or damage to electrical equipment, or heat.
- 03.** Any repair or maintenance of the appliance should be performed by qualified technicians.
- 04.** This appliance is for household use only and is NOT intended for use in moving vehicles. Don't operate or store the appliance in humid or wet areas or outdoors. Do not attempt to operate the appliance using any parts or accessories not recommended by the manufacturer.
- 05.** Check the entire appliance regularly for proper operation-especially the power cord. The pins of the power cord must be clean, smooth and without discoloration. Do not operate the appliance when the appliance or any part of it is likely to be damaged, to avoid risk of fire, electric shock or any other damage or injuries to persons. The appliance is likely to be damaged if it has been subject to inadmissible strain (i.e., Overheating, mechanical or electric shock, moisture) or if there are any cracks, excessively frayed parts, or distortions. In this case, immediately unplug the appliance and seek help from a qualified technician.
- 06.** Bread, cakes and pastries can catch fire, when overheated! During operation keep the appliance in an appropriate distance of at least 20 cm on each side to furniture, walls, boards, curtains and other objects. Do not operate the appliance near inflammable liquids (i.e., High-proof alcohol) or beneath any heat-sensitive or moisture-sensitive materials or beneath wooden furniture.
- 07.** Before operating, always ensure that there are no foreign objects in the slots. Do not insert wrapped foods (i.e., kitchen foil), to avoid risk of fire, electric shock, and damage. Immediately unplug the appliance, if there is any kind of malfunction or problem (i.e., overheating or smoke is coming from the slots).
- 08.** Close supervision is necessary when the appliance is used near young children. Do not let young children play with any parts of the appliance. The appliance is not intended for use by children or infirm persons without supervision. For storage always keep the entire appliance dry and clean and where young children cannot reach it. Do not place any hard and/or heavy objects on the appliance or any part of it.

09. Operate the appliance on a well accessible, stable, level, dry, and suitable large table or counter. Do not place any cloth or tissue beneath or on the appliance, to avoid any risk of fire, electric shock and overheating. Do not place any objects (i.e., Cold toast) on the appliance during operation. Always keep the table or counter clean and dry and immediately wipe off spilled liquids. Do not place the appliance near the edge of the table or counter or on inclined or wet surfaces or where it can fall.
10. Do not place the appliance or any part of it on or near hot surfaces (heater, gas burner, grill or oven).
11. **DO NOT LEAVE THE APPLIANCE UNATTENDED, WHEN CONNECTED TO POWER SUPPLY.** Always disconnect the appliance from the power supply, when the appliance is not in use and before cleaning or moving. Always allow the appliance to cool down before cleaning. Always grasp the appliance on its side walls for moving or lifting it.
12. Only toast slices of simple cakes and pastries without any filling or glaze (i.e., Jam, mayonnaise, or icing) and of suitable size (12cm x 12cm; 1/2 to 2.4 cm thick). The slices may not protrude the slots or stick or jam in the slots. **DO NOT** use the toaster for toasting or cooking of very dry cakes and pastries (i.e., Cookies) filled rolls or sandwiches.
13. Never use abrasive cleaners, cleaning pads, or any hard and sharp objects (i.e., Metal scouring pads) for cleaning. Clean the toaster with a damp sponge or tissue and carefully dry the exterior of the toaster after cleaning. Do not handle the appliance or any part of it with violence. **NEVER PLACE THE APPLIANCE OR ANY PART OF IT IN AN AUTOMATIC DISHWASHER.**
14. Do not immerse the toaster or power cord in water, or allow moisture to come in contact with the appliance. **DO NOT** insert any foreign objects in the slots and do not poke in the slots to avoid risk of electric shock and damage of the heating elements. If smoke comes out of the slots or the bread crumbles or bends in the slots, then immediately cancel the toasting process by pressing the CANCEL button and unplug the toaster. Wait for the toaster to cool down, before carefully removing jammed bread slices. Ensure not to damage the heating elements on each side of the slots. Always operate the toaster with the crumb tray in place.
15. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; Farm houses; By clients in hotels, motels and other residential type environments; Bed and breakfast type environments.

HOT SURFACES- RISK OF BURNS

CAUTION: HOT SURFACE!

IMPORTANT

- 01.** During operation do not place any objects (i.e., Cold bread slices) or tissue on the appliance, to avoid overheating of the heating elements.
 - 02.** The exterior of the toaster may get hot during operation. Do not touch the exterior of the toaster while the appliance is in use. Always keep your hand, face and arm as well as any clothing and other heat-sensitive objects away from the slots during operation.
 - 03.** Ensure, that the crumb tray is in place before operation the toaster. Otherwise, crumbs may become charred on the bottom of the toaster and stick to the surfaces.
 - 04.** Before each toasting process ensure, that the browning control is set to the correct level and not too high.
 - 05.** Never use force when removing jammed bread slices.
- Do not place the appliance or any part of it in an automatic dishwasher.**

PARTS OF THE TOASTER

01. Bread Slots
02. Bread Lever
03. Browning Knob
04. Reheat Function
05. Cancel Button
06. Defrost Function
07. Crumb Tray



FIRST USE

Unpack the appliance carefully and check, if there are any parts damaged or missing.

CAUTION

It is important to carefully remove all packing and shipping materials (in the slots and under the on/off handle) as well as any price-tags, but do not remove any warning or model labels on the appliance. Ensure that there are no foreign objects (i.e., packing materials) in the slots before operating the appliance.

IMPORTANT

When using the toaster for the first time, you may notice a fine smoke haze, because of the first heating of some of the components. There is no need for concern. To prevent smell and taste of your food from being affected, you should heat the appliance on browning level 6 before placing any cakes and pastries in the slots. If the burnt smell occurs again on later use, clean the toaster (see: > Care and Cleaning<). If the burnt smell persists stubbornly even after thoroughly cleaning the appliance, seek help from a qualified electrician.

OPERATING YOUR TOASTER

Always completely unwind the power cord, before connecting the appliance to the power supply. Ensure, that there are no foreign objects (i.e., shipping material) in the slots. Do not insert any foreign objects as knives, spoons, or other cooking utensils in the slots, to avoid risk of fire, electric shock, burns or damage. Always handle with care, especially, when removing jammed bread slices.

1. Prepare the toaster for use: Completely unwind the power cord, place the toaster on an appropriate surface (level, dry, and heat-resistant) and connect the power plug to an appropriate power outlet.
2. Insert a slice of bread in each slot of the toaster.
3. Turn the browning control to select the desired browning: 1 (light) to 6 (very dark).
4. Carefully press down the on/off handle until it engages in the Browning position. The CANCEL button illuminates. Note: the on/off handle will not engage in the Browning position unless the toaster is connected to the power supply.

TIPS FOR BEST RESULTS

- 01.** You may cancel the toasting process at any time; simply press the CANCEL button.
- 02.** The required browning level depends on your special liking and the type and freshness of the toasted cakes and pastries. For example: a short toasting time (low browning level) is sufficient for toasting raisin pastry and fine white bread; but for toasting rye bread you must select a higher browning level to get a similar result.
- 03.** **WARNING:** Never insert your fingers in the slots, while the toaster is connected to the power supply. Always switch off and unplug the appliance and wait for the appliance to cool, before removing any jammed bread or crumbs.
- 04.** If bread sticks or jams in the slots, switch off (CANCEL button) and unplug the toaster and let the toaster cool down. Then remove the bread slices carefully and without violence. Ensure not to touch the heating elements on the sides of the slots to avoid damage or injuries.
- 05.** It is recommended to empty the crumb tray after each use to avoid crumbs becoming charred and sticking on the crumb tray. Do not use the toaster without the crumb tray in place.
- 06.** If one of the function buttons (DEFROST, REHEAT) was pressed, the toaster switches back to normal operation automatically after the function program has finished.

THE DEFROST FUNCTION

The DEFROST function enhances the toasting time for toasting frozen bread.

- 01.** Insert the frozen bread slices in the slots and select the desired browning.
- 02.** Carefully press down the on/off handle until it engages in the Browning position.
- 03.** Press the DEFROST button. The power indicator of the button illuminates.

THE REHEAT FUNCTION

The REHEAT function shortens the toasting time for crisping up toast.

- 01.** Insert the bread slices in the slots.
- 02.** Carefully press down the on/off handle until it engages in the Browning position.
- 03.** Press the REHEAT button. The power indicator of the button illuminates.

CARE AND CLEANING

WARNING: Always switch off the toaster (using the CANCEL button), unplug the power cord and allow the toaster to cool down, before removing the crumb tray or cleaning or moving the toaster. Do not immerse or place the toaster or power cord in any liquids or drip any liquids on the toaster to avoid risk of electric shock and damage.

01. Switch off the toaster, pressing the CANCEL button, unplug the power connector and allow the toaster to cool down.
02. Pull out the crumb tray and empty the crumb tray. You may clean the crumb tray in warm dish-water. Thoroughly dry the tray after cleaning and leave it dry naturally for some minutes.
03. Grasp the toaster on both sides and hold the toaster over a sink or large bowl and turn it upside down. Carefully shake the crumbs out of the toaster while turning the toaster in all directions.
04. Wipe the exterior of the toaster with a damp soft cloth. Be careful not to spill or drip water or any other liquids in the toaster. If necessary, clean the power cord in the same way. Then thoroughly dry the toaster and power cord with a dry soft cloth.
05. Insert the crumb tray in the bottom of the toaster.

STORAGE

Store the entire appliance on a clean and dry surface, where it may not tilt or fall and no other objects could fall on it and where it is safe from frost and inadmissible strain (mechanical or electric shock, heat, moisture, direct sunlight) and where it is out of reach of young children. Do not place any hard or heavy objects on the appliance or any parts of it.

Always switch Off the appliance by pressing the cancel button and unplug the power connector, if the appliance is not in use.

If the appliance is not in use for a long period of time, clean the appliance before storage (see >Care and Cleaning<). If required, wind the power cord around the cord storage in the bottom of the appliance.

TECHNICAL DATA:

Model: 06-12151

Voltage: 220V-240V, 50/60Hz

Power: 815W

According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available. In order to fulfill ruling UNE EN-60335, we indicate that if the flexible wire is damaged, it can only be substituted by a technical service recognized by authorised organization, as per special tooling is required.



ECOCASA A.E.

Εισαγωγή και Εμπορία Οικιακών Ειδών
Αναγεννήσεως, Θέση Ντρασσαριά, Ασπρόπυργος, 19300
Τηλ: 216 900 1064 | E-mail: info@estiahomeart.gr
www.estiahomeart.gr



GR 1011-2015
ESTIAHOMEART
CERTIFIED



intertek
Your Quality Assured